

ecco le foto per l'istallazione



svitare e togliere la copertura telaio lato destro



raggiungere il connettore nero della sonda lambda



disconnettere alzando la levetta di fermo e tirare



inserire il connettore piccolo nero proveniente dalla sonda lambda e inserirlo in quello grosso bianco dell'accrocchio ( ha un solo senso non si può sbagliare)



inserire il connettore piccolo bianco dell'accrocchio nel connettore grosso nero proveniente dall'ECU



posizionare l'accrocchio lungo il telaio... e fermare i cavi con delle fascette





rimontare il copri telaio





il led rosso si accenderà al raggiungimento della temperatura di esercizio intorno ai 60 gradi